



Plaatsingsvoorschrift

Aansluiting op PP-Ribwall buis



PP-Ribwall buis



Boorgat (ontbraamd)



Boor voor PP-Ribwall



Plaatsen rubberen dichting (zonder glijmiddel)



Aflijnen rubberen dichting



Aanbrengen glijmiddel aan de binnenzijde van de rubberen dichting



Boren van boorgat



Plaatsen van flexibele mof



Ontbramen boorgat



Plaatsing voltooid