

Technisch dossier : Prioritaire schakelaar voor Skycom® CE centrale

■ ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVING


De prioritaire schakelaar is een prioritaire bediening speciaal ontwikkeld voor een Skycom® CE centrale die gebruikt wordt bij de sturing van rook- en warmteafvoersystemen van AG.Plastics. Deze heeft altijd de hoogste prioriteit in het systeem. Via deze schakelaar kan dus ongeacht de alarmstatus van de centrale de RWA-luiken geopend en gesloten worden (door bijvoorbeeld de brandweer).

De plaatsing van deze schakelaar is aangewezen wanneer de Skycom® CE centrale om welke reden dan ook niet in de hal van het gebouw geplaatst kan worden. Dan kan de prioriteits-schakelaar in de hal geplaatst worden, zodat de brandweer het RWA-systeem toch gemakkelijk kan bedienen. In dat geval wordt de Skycom® CE centrale bijvoorbeeld in de technische ruimte geïnstalleerd.



■ VOORDELEN

- Voor een Skycom® master CE centrale is een aanvullende printplaat nodig. Deze kan apart verkregen worden. Ook de nodige weerstanden die de lijnbewaking verzorgen zijn meegeleverd. De aansluiting zal gebeuren zoals vermeld in de montagehandleiding van de Skycom® CE.
- Voor de Skycom® skymax CE centrale is deze printplaat inbegrepen.



Voor meer informatie in verband met de aansluiting, consulteer de Skycom® CE montagehandleiding.

Gebruik alleen door AG.Plastics geleverde originele onderdelen. Bij gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de garantie. De RWA-centrale moet worden gebruikt met het juiste RWA-openingsstelsel. Gebruik van niet-originele RWA centrales kan leiden tot defecten aan het systeem.