

Passage de mur EPDM avec 2 colliers inox



Application

Lors du passage de tubes en acier, fonte, cuivre, PVC, PP, PE, fibreciment, béton et grès à travers des parois, plafonds, sols, entrées de puits, piscines et cuvelages imperméables, les collierettes d'étanchéité PSI sont les accessoires appropriés afin d'étancher ces tubes de manière hydrostatique. Les collierettes d'étanchéité PSI est la solution idéale lorsqu'une manchette à sceller ou un carottage ne peut pas être installé ultérieurement.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	EPDM	Dureté Shore	45 ± 5°
Résistance à la traction (N/mm ²)	9.5	Température de fonctionnement (°C)	80 °C
Allongement à la rupture (%)	500	Résistance à la température (°C)	-40 °C



Passage de mur EPDM avec 2 colliers inox

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre extérieur tuyau (mm)	Plage de serrage max. (mm)	Plage de serrage min. (mm)
<u>12332</u>	MUKR032	32	32	29
<u>12333</u>	MUKR040	40	42	38
<u>12334</u>	MUKR050	50	53	48
<u>12335</u>	MUKR063	63	64	60
<u>12336</u>	MUKR075	75	80	71
<u>12337</u>	MUKR090	90	92	84
<u>12338</u>	MUKR110	110	116	105
<u>12339</u>	MUKR125	125	130	120
<u>12340</u>	MUKR140	140	148	135
<u>12341</u>	MUKR160	150	166	154
<u>12342</u>	MUKR180	180	190	175
<u>12343</u>	MUKR200	200	210	195
<u>12344</u>	MUKR225	225	230	215
<u>12345</u>	MUKR250	250	260	245
<u>12346</u>	MUKR280	280	290	275
<u>12347</u>	MUKR315	315	327	310
<u>12348</u>	MUKR355	355	365	350
<u>12349</u>	MUKR400	400	410	395
<u>12350</u>	MUKR450	450	460	440

Montage

- Nettoyage de la surface du tube
- Glisser la collerette d'étanchéité jusqu'au milieu du béton ou de la maçonnerie
- Fixation des bandes de serrage: Collerettes d'étanchéité jusqu'à Ø 315: des deux côtés de la traverse. Collerettes d'étanchéité à partir de Ø 355: des deux côtés des traverses et entre les traverses
- Placer la bande de serrage autour de la collerette d'étanchéité et insérer le bout de la bande dans le manchon de serrage
- Tourner le manchon de serrage à l'aide d'un tournevis ou d'une clé à six pans à droite et appuyer légèrement sur le blocage jusqu'à ce que le corps soit arrêté
- Pour desserrer la bande de serrage, tourner le manchon de serrage légèrement en direction du resserrage. Ainsi, le blocage peut être neutralisé et ensuite le manchon de serrage tourné en arrière pour desserrer la bande de serrage

